

# Bedienungsanleitung



Smartwatch für Kinder mit GPS-Ortung,  
Anrufe und Fotokamera.

[www.gualaru.com](http://www.gualaru.com)




## \_ Konfiguration

- Beantragen Sie eine SIM-Karte bei jedem Mobilfunkhändler, der einen konfigurierbaren APN anbietet \*Wichtig: Smartwatch unterstützt keine doppelten SIM-Karten für die gleichzeitige Verwendung auf zwei Geräten

Die SIM-Karte kann ein Vertrag oder eine Prepaid-Karte sein, aber Sie müssen sich für mindestens 100 MB/Monat anmelden.

- Laden Sie die Uhrenbatterie mindestens 3 Stunden lang mit einem USB-Ladegerät oder durch direkten Anschluss an einen Computer auf.
- Legen Sie die SIM-Karte von Smartwatch in Ihr privates Mobiltelefon ein, **um den SIM-PIN-Code zu deaktivieren**; Sie finden ihn in den Einstellungen des Telefons. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie den PIN-Code deaktivieren können, versuchen Sie es mit einer einfachen Google-Suche: PIN-Code für "Smartphone-Modell" deaktivieren.

- \*Wichtig, legen Sie keine NANO SIM in Ihren Gualaru Smartwatch ein, sondern verwenden Sie den Adapter, um die SIM in eine MICRO SIM umzuwandeln. **Setzen Sie die Micro-SIM bei ausgeschalteter Smartwatch** wie in der Grafik dargestellt ein und schieben Sie die SIM mit Hilfe der Pinzette ein, bis sie vollständig im Inneren ist. Now turn on your Smartwatch, if it asks you to insert a valid SIM then repeat this process.



# \_APN

- Wenn das Roaming-Pfeilsymbol nicht auf der Uhr angezeigt wird, rufen Sie Ihre Telefongesellschaft an, um die APN-Aktivität auf Ihrer SmartWatch anzufordern. Dies ist normalerweise ein Code, der mit pw, 123456 beginnt und per SMS an die Uhrennummer gesendet wird.
- Mit Hilfe von Google können Sie die APN-Parameter für Ihren Betreiber leicht finden, Sie müssten nur "APN-Einstellungen (und den Namen des Betreibers)" suchen.

pw,123456,apn,NAME\_APN,LOGIN\_APN,PASSWORD\_APN#

- Zur Verknüpfung mit dem kostenlosen Setracker APP: Schalten Sie die Uhr mit der eingebauten SIM-Karte und ausreichender Abdeckung ein. Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon, um die folgende Textnachricht (SMS) an die mit der SIM-Karte Ihrer Uhr verknüpfte Nummer zu senden.

pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

**Achtung:** Die SMS hat keine Leerzeichen, wenn Sie die Nachricht mit Erfolg gesendet haben, wird die Uhr Sie antworten mit einer Textnachricht mit der Aufschrift "ok!" Ansonsten wiederholen.



# Technische Daten

- Standort: GPS + WIFI + LBS + AGPS
- Wasserbeständigkeit: IP67\*
- GPS-Genauigkeit: 5-15 Metros
- Kamera: 30 Ultrapixel.
- Material: ABS + Silikon
- Unterstützte Systeme: IOS8.0 und Android 4.0 oder höher.
- GSM, GPRS: GSM 850/900/1800/1900
- SIM Karte: Micro or Nano SIM (nicht im Lieferumfang enthalten)

\*Nicht mit der **Smartwatch zu schwimmen**, die Garantie deckt keine Wasserschäden





# G Pro +

- VIDEO CALL • 4G + Speed •
- WIFI • SECURE PHONE BOOK •

- **Bildschirm**

IPS with 1.4 Inches 240 x 240 Pixels

- **Abmessungen**

237 x 46 x 15 mm

- **Batterie**

Polymer 680 mAH

- **SIM Karte**

Nano SIM (not included)

[im Web sehen](#)





# G Junior

- REAL GPS • CAMERA • 2G •
- CHAT • SECURE PHONE BOOK •

- **Bildschirm**

IPS with 1.22 Inches 240 x 240 Pixels

- **Abmessungen**

39 x 46 x 15.6 mm

- **Batterie**

Lithium 405 mAH Standby 90 hours

- **SIM Karte**

Micro SIM (not included)

[im Web sehen](#)





# GTeen

- REAL GPS • CAMERA • 2G •
- CHAT • SECURE PHONE BOOK •

- **Bildschirm**

IPS with 1.3 Inches 240 x 240 Pixels.

- **Abmessungen**

46 x 38 x 15 mm

- **Batterie**

Lithium 405 mAH Standby 90 hours

- **SIM Karte**

Nano SIM (no included)

[im Web sehen](#)

