



G-FIT

GUALARU



"Ne cessez jamais en rêvant et en croyant en vous!"

MANUEL DE INSTRUCTIONS G-FIT EN FRANCAIS

"Bienvenue à G-FIT, la nouvelle génération de bracelets d'activité et de sommeil avec lesquels les enfants prendront plaisir à faire de l'exercice et à prendre des habitudes saines".

C'EST PARTI! | INTRODUCTION | OPTIONS | CONSOMMATEURS | FAQ

COMMENÇONS !

1

CHARGEZ VOTRE APPAREIL

Localisez les deux cercles dorés au bas du rectum de la bande sportive. Sortez le chargeur de l'emballage et approchez-le des cercles, en remarquant qu'ils s'aimantent ; assurez-vous qu'il ne se détache pas et chargez-le avec n'importe quel adaptateur secteur USB.

La recharge de l'appareil prend 1 à 2 heures.



APP

G-FIT est uniquement compatible avec l'application RUNMIFIT.



TÉLÉCHARGER "RUNMIFIT"

Téléchargez l'APP Runmifit gratuite sur votre téléphone ou celui de votre enfant, disponible pour iOS et Android.

Acceptez les autorisations requises par l'application, sinon elle ne pourra pas exécuter certaines fonctions.

2

3

CONNECTEZ VOTRE APPAREIL

Activez Bluetooth sur le téléphone mobile où Runmifit est installé. Le jumelage doit être effectué à partir de l'appli, et non à partir des paramètres Bluetooth.

Avec la montre à proximité, ouvrez Runmifit et allez dans "Device", puis recherchez "Add device" et acceptez les autorisations de localisation.

Actualisez la page de recherche et sélectionnez le périphérique nommé S90-xxxx. Une fois apparié, la synchronisation des données commencera, ce qui prendra quelques secondes.



Si vous avez deux G-FIT

Pour lire les données de plusieurs G-FIT dans le même compte Runmifit, vous devez connecter et déconnecter l'appareil chaque fois que vous en avez besoin.

Les données seront conservées dans le G-FIT pendant au moins une semaine.

S'il ne peut être trouvé lorsque le G-FIT balai avec l'APP, il est possible que les autorisations ne soient pas actives ou que le dispositif soit déjà connecté à un autre téléphone mobile.

Disbalai le G-FIT de Runmifit pour l'utiliser sur un autre appareil mobile.

Introduction à l'utilisation



Localisation

Ajustez la bande à un doigt au maximum de l'os de la queignet.

Pour plus de précision, positionnez le G-FIT dans la main non dominante. Si vous êtes droitier, placez-le à gauche et à droite pour les gauchers.

Ajustez-le au diamètre du poignet sans qu'il soit trop serré, mais pas trop lâche non plus.

Le G-FIT résiste à l'eau pendant une courte exposition, ce qui vous évite de devoir vous laver les mains ou prendre une douche.

Zone de contrôle

Cliquez sur la zone de contrôle (1.) en bas de l'écran pour tourner la page.

Appuyez sur la zone de contrôle pendant 3 secondes et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour démarrer l'activité, appuyez une fois pour la mettre en pause, ou appuyez à nouveau pendant 3 secondes pour y mettre fin.



1. Zone de contrôle

Comment entretenir l'appareil

Nettoyez régulièrement le bracelet et la dragonne avec une brosse à dents diatérgente non savonneux.

Le G-FIT est résistant à l'eau, mais évitez de le mouiller et surtout de l'utiliser pour les sports nautiques.

Si vous constatez que l'appareil a cessé de se charger et ne s'allume pas, nettoyez le connecteur de charge (2.) avec un peu d'alcool ou de gel hydro-alcoolique.



2. Connector de recharge

Activer le notification

Recevez les notifications de votre téléphone mobile sur le G-FIT en format texte court et avec la numérotation des notifications.

Ouvrez Runmifit et allez dans 'Device', puis recherchez l'option Notifications, acceptez les autorisations pour les SMS, les appels, les contacts et l'accès aux notifications.

Vous pouvez bloquer cette option à tout moment et choisir le type de notifications que vous souhaitez recevoir.

N'oubliez pas que pour recevoir des notifications, votre téléphone doit avoir la fonction Bluetooth activée et être proche de la bande G-FIT.



Les options de G-FIT



SANTÉ



Compteur de pas

Comptez les pas effectués chaque jour.

56789
Compteur de pas



Calories

Approximation des Kcal consommés pendant le jour même.

136
Kcal



Kilomètres

Distance parcourue le jour même.

12.56
Kilomètres

Fréquence cardiaque

Surveillance constante du nombre de battements de cœur par minute.



Tension artérielle

Mesure la force du sang qui circule dans les vaisseaux sanguins.



Oxygène du sang

Mesure la quantité d'oxygène transportée par le sang par rapport à sa capacité totale.



AUTRE



Autre

Pour accéder aux autres fonctions de G-FIT.

Nom du dispositif

Informations sur votre G-FIT : nom, enregistrement et version.



Chronomètre

Commencez à chronométrer l'activité, appuyez une fois pour faire une pause et étrenglez pour reprendre.

Mise hors tension

Démonter en bas l'appareil si nécessaire.



Recherchez votre téléphone

Si le téléphone ne peut être trouvé, faites une pause pour activer le vibreur du smartphone.

Redémarrer

Relancez l'appareil si nécessaire.



SPORT



Football

Suivi de l'activité physique pendant la pratique du football.

Marche

Suivi de l'activité physique pendant la marche.



Basket-ball

Suivi de l'activité physique pendant le basket-ball.

Escalade

Suivi de l'activité physique en randonnée.



Course

Suivi de l'activité physique pendant la course.

Patinage

Surveillance de l'activité physique pendant le patinage.



Plus de 16 modes sportifs

Pour les consommateurs

Contact

Nous avons un chat ouvert via WhatsApp pour résoudre les doutes de nos clients ou pour traiter les réparations.

contact@gualaru.com
+34 644 698 292

Garantie

Gualaru Always On S.L. respecte la réglementation commerciale européenne en vertu de laquelle le consommateur a droit à une garantie de trois ans pour les défauts de fabrication.

Réparations

Si vous avez des problèmes avec votre appareil et que vous devez organiser une réparation, veuillez contacter nos assistants par WhatsApp ou par e-mail en fournissant une preuve vidéo ou photographique de votre situation.

Pour les défauts d'usine, le remplacement ou la réparation seront gratuits.

En cas de configuration de l'appareil auditive ou de produits endommagés, vous devrez payer les frais de transport et les frais supplémentaires éventuels.

La garantie ne s'applique pas

Gualaru se réserve le droit de ne pas facturer luxée les appareils qui ont été immergés dans l'eau ou dans un liquide, qui ont subi des chocs, dont la carte SIM a été mal insérée ou dont la carte mère a été accessible et dont le sceau de garantie cula été brisé.

Retour express

Si le produit ne répond pas à vos attentes, vous pouvez demander un retour express dans les 14 jours suivant la réception de votre commande.

Le dispositif doit être dans le même état que celui dans lequel vous l'avez reçu de Gualaru.

La commande sera remboursée dans un délai maximum de 3 jours ouvrables après réception de l'appareil. Veuillez noter que le paiement peut prendre jusqu'à 10 jours pour être enregistré dans votre banque.

Temps de réparation

L'équipe technique dispose de 14 jours ouvrables pour vérifier et réparer l'appareil après son expédition. Après 14 jours de silence de la part de Gualaru, vous pouvez demander un dispositif de remplacement ou un remboursement de votre commande.

- L'indice IP68 résiste à l'humidité et à la sueur. Évitez de mouiller l'appareil.
- N'utilisez pas le G-FIT pour vous doucher ou pratiquer des sports nautiques.
- Ne portez pas le G-FIT dans des endroits chauds comme les saunas, les sources de vapeur ou une exposition prolongée à des températures élevées.

Foire aux questions (FAQ)

Pourquoi ne puis-je pas trouver mon appareil dans "Ajouter un appareil" dans Runmifit ?

Vous devez coupler votre appareil via l'application et non à partir des paramètres Bluetooth de votre téléphone. Si cela a déjà été fait, désactivez simplement le Bluetooth sur votre téléphone et réactivez-le, cette fois à partir de l'application Runmifit.

Assurez-vous que l'appareil est allumé.

Assurez-vous que l'appareil n'est pas connecté à un autre compte Runmifit.

Vérifiez que vous avez accepté les autorisations de l'application.

Comment puis-je identifier le nom complet de mon G-FIT ?

Si vous avez deux appareils, vous devrez peut-être connaître leur nom complet pour les identifier dans l'application. Pour ce faire, allez sur G-FIT et naviguez jusqu'à l'option "PLUS", puis recherchez Bluetooth et voyez le nom complet commençant par S90-.

