



"Nunca deixe para sonhar e acreditar em si".

# MANUAL DE INSTRUÇÕES G-FIT EM PORTUGUÊS

**"Bem-vindo ao G-FIT, a nova geração de actividade e sono pulseiras com as quais as crianças se divertirão a fazer exercício e a criar hábitos saudáveis".**

**DÊ-NOS INÍCIO!** | INTRODUÇÃO | OPÇÕES | CONSUMIDOR | FAQ

## DÊ-NOS INÍCIO!

**1 CARREGUE O SEU DISPOSITIVO**

Localizar dois círculos dourados na parte inferior das costas da banda desportiva. Retire o carregador da caixa e leve-o para perto dos círculos, notar-se que ficam magnetizados, certifique-se de que não se solta e carregue-o em qualquer adaptador de alimentação USB.

**O dispositivo pode demorar 1-2 horas a carregar.**




**2 APP**

G-FIT é apenas compatível com a aplicação RUNMIFIT

Disponível na Google Play e App Store

Descarregue o Runmifit APP gratuito no seu telemóvel ou no dos seus filhos, disponível para iOS e Android.

Aceite as permissões solicitadas pela aplicação, caso contrário, não executará algumas das funções.



**3 LIGUE O SEU DISPOSITIVO**

Activar o Bluetooth no telemóvel onde instalou o Runmifit. O emparelhamento deve ser feito a partir da aplicação, não a partir das configurações bluetooth.

Com o seu relógio perto, abra o Runmifit e vá a "Dispositivo", depois procure por "Adicionar dispositivo" e aceite as permissões de localização.

Actualize a página de pesquisa e seleccione o seu dispositivo com o nome S90-xxxx. Uma vez emparelhado, começará a sincronizar os dados, demorará alguns segundos.


**Se tiver dois G-FIT**

Para ler dados de diferentes G-FITs na mesma conta Runmifit, deve ligar e desligar o dispositivo cada vez que precisar dele.

Os dados serão guardados na sua conta G-FIT durante pelo menos uma semana.

Despate o seu G-FIT do Runmifit para o utilizar noutro dispositivo móvel.

## Introdução à utilização



**Colocação**

Ajustar a faixa a não mais do que um dedo do osso do pulso.

Para maior precisão, coloque o G-FIT na mão não dominante. Sendo destro para a esquerda e para a direita para os esquerditos.

Ajuste-o ao diâmetro do pulso sem ser demasiado apertado, mas também sem ser solto.

O seu G-FIT resiste à água durante uma curta exposição, para que não tenha de se preocupar em lavar as mãos ou tomar banho.

**Área de controlo**

Clique na área de controlo (1.) que encontrará na parte inferior do ecrã para virar a página.

Prima e mantenha premida a área de controlo durante 3 segundos para iniciar a actividade, prima uma vez para a interromper, ou mantenha novamente premida durante 3 segundos para a terminar.



**2. Conector de carregamento**



**Activar as notificações**

Receba as notificações em formato de texto curto e numeração das notificações.

Abra o Runmifit e aceda a "Dispositivo" e depois procure a opção Notificações, aceite as permissões de SMS, chamadas, contactos e acesso às notificações.

Pode bloquear esta opção em qualquer altura e escolher o tipo de notificações que deseja receber.

Lembre-se que para receber notificações, o telefone deve ter o Bluetooth activo e estar perto da sua banda G-FIT.



## Opções G-FIT

**SAÚDE**

<p><b>Pedometer</b></p> <p>56789 Etapa balcão</p> <p>Conta os passos dados durante o dia actual.</p>	<p><b>Ritmo cardíaco</b></p> <p>Monitorização constante do número de vezes que o coração bate por minuto</p>
<p><b>Calorias</b></p> <p>136 Kcal</p> <p>Aproximação do Kcal consumido durante o dia actual.</p>	<p><b>Pressão arterial</b></p> <p>Mede a força de vezes que o sangue flui através dos vasos sanguíneos.</p>
<p><b>Kilómetros</b></p> <p>12.56 Kilómetros</p> <p>Distância percorrida durante o dia actual.</p>	<p><b>Oxigénio no sangue</b></p> <p>Mede a quantidade de oxigénio transportado pelo sangue em comparação com a sua capacidade total.</p>

**SAIBA MAIS**

<p><b>Mais</b></p> <p>Para aceder às outras características do seu G-FIT.</p>	<p><b>Nome do dispositivo</b></p> <p>Informação sobre o seu G-FIT: nome, registo e versão.</p>
<p><b>Cronómetro</b></p> <p>Comece a cronometrar a sua actividade, pressione uma vez para fazer uma pausa e pressione e segure para restaurar.</p>	<p><b>Encerramento</b></p> <p>Desligar o dispositivo, se necessário.</p>
<p><b>Encontrar telefone</b></p> <p>Se não conseguir encontrar o seu telemóvel, pressione e mantenha pressionado para activar a vibração do Smartphone.</p>	<p><b>Restaurar</b></p> <p>Restaurar o dispositivo, se necessário.</p>

**DESPORTO**

<p><b>Futebol</b></p> <p>Acompanhamento da actividade física enquanto se joga futebol.</p>	<p><b>Andar a pé</b></p> <p>Acompanhamento da actividade física durante a caminhada.</p>
<p><b>Basquetebol</b></p> <p>Acompanhamento da actividade física enquanto se joga basquetebol.</p>	<p><b>Escalada</b></p> <p>Monitorização da actividade física durante as caminhadas.</p>
<p><b>Em execução</b></p> <p>Acompanhamento da actividade física durante a corrida.</p>	<p><b>Patinagem</b></p> <p>Monitorização da actividade física durante a patinagem.</p>

**Até 16 modos desportivos**

## Para o consumidor

**Contacto**

Temos uma conversa aberta através da WhatsApp para resolver as dúvidas dos nossos clientes ou para processar reparações.

contact@gualaru.com  
+34 644 698 292

**Garantia**

Gualaru Always On S.L. cumpre os regulamentos comerciais europeus segundo os quais tem o direito como consumidor a uma garantia de três anos para defeitos de fabrico.

**Processar uma reparação**

Se tiver problemas com o seu dispositivo e precisar de arranjar uma reparação, contacte os nossos assistentes através do WhatsApp ou e-mail indicando o número de encomenda e fornecendo provas vídeo ou fotográficas da sua situação.

Para defeitos de fábrica, a substituição ou reparação será gratuita.

Para a configuração do dispositivo ou para produtos danificados, terá de pagar os custos de transporte mais possíveis custos adicionais.

**Devolução expressa**

Se o produto não satisfizer as suas necessidades, pode solicitar uma devolução expressa no prazo de 14 dias após a recepção da sua encomenda.

O aparelho deve estar no mesmo estado em que o recebeu de Gualaru.

**A garantia não se aplica**

Gualaru reserva-se o direito de renunciar aos custos de dispositivos que tenham sido submersos em água ou líquidos, tenham sido batidos, o cartão SIM tenha sido inserido incorrectamente ou a placa-mãe tenha sido acedida e o selo de garantia tenha sido quebrado.

**Tempo de reparação**

A equipa técnica tem 14 dias úteis para verificar e reparar o seu dispositivo após o envio. Após 14 dias de silêncio de Gualaru poderá reclamar a substituição do dispositivo ou o reembolso da encomenda.

## Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

**Porque não consigo encontrar o meu dispositivo em "Adicionar dispositivo" no Runmifit?**

Deve emparelhar com o dispositivo através da aplicação e não a partir das definições Bluetooth do seu telemóvel. Se já o fez, basta desligar o Bluetooth do seu telemóvel e voltar a ligá-lo, desta vez procure a partir da aplicação Runmifit.

Assegure-se de que o seu dispositivo está ligado.

Certifique-se de que o seu dispositivo não está ligado a outra conta Runmifit.

Assegure-se de que aceitou as permissões da aplicação.

**Como identificar o nome completo do meu G-FIT?**

Se tiver dois dispositivos pode precisar de saber o nome completo para os identificar na aplicação. Para o fazer, inicie sessão no seu G-FIT e navegue até à opção "MAIS", depois procure por Bluetooth e verá o nome completo começando por S90-.

