



Niemals aufhören träumen und an dich glauben!.

## HANDBUCH DER ANLEITUNGEN G-FIT AUF DEUTSCH

**"Willkommen bei G-FIT, der neuen Generation von Aktivitäts- und Schlafarmbändern, mit denen Kinder gerne trainieren und gesunde Gewohnheiten entwickeln."**

**FANGEN WIR AN! | EINFÜHRUNG | OPTIONEN | VERBRAUCHER | FAQ**

## WIR BEGINNEN!

### 1 AUFLADEN DES GERÄTS

Befestigen Sie die beiden goldenen Kreise nicht an der Basis des Sportbandes. Entnehmen Sie das Ladegerät aus der Verpackung und nehmen Sie es aus den Halterungen, vergewissern Sie sich, dass diese entmagnetisiert sind; prüfen Sie, dass es sich nicht löst und laden Sie es mit einem USB-Ladegerät auf.

**Die Wiederherstellung des Geräts dauert 1-2 Stunden.**



### APP

G-FIT ist nur mit der RUNMIFIT-App kompatibel

Google play  
App Store

### RUNMIFIT HERUNTERLADEN

Laden Sie die kostenlose Runmifit APP auf Ihr Telegramm oder aus Ihrer Ankeld Kinder herunter, die für iOS und Android verfügbar ist.

der Nutzer die erforderlichen Berechtigungen für die App, da sie sonst bestimmte Funktionen nicht ausführen kann.

### 3 IHR GERÄT ANSCHLIESSEN

Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Mobiltelefon, auf dem Runmifit installiert ist. Das Pairing muss über die Anwendung erfolgen, nicht über die Bluetooth-Einstellungen.

Wenn die Uhr in der Nähe ist, öffnen Sie Runmifit und gehen Sie zu "Gerät", suchen Sie dann nach "Gerät hinzufügen" und akzeptieren Sie die Standortberechtigung.

Aktualisieren Sie die Suchseite und wählen Sie das Gerät mit der Bezeichnung S90-xxxx. Nach der Kopplung beginnt die Datensynchronisation, die einige Sekunden dauert.



### Wenn Sie zwei G-FIT


Um Daten von mehreren G-FITs im selben Runmifit-Konto zu lesen, ist es nicht notwendig, das Gerät jedes Mal anzuschließen und wieder zu trennen, wenn Sie es nicht benötigen.

Die Daten werden im G-FIT für mindestens eine Woche gespeichert.

Wenn es beim Kopplern des G-FIT mit der APP gefunden wird, ist es möglich, dass die Berechtigungen nicht aktiv sind oder dass das Gerät bereits mit einem anderen Mobiltelefon verbunden ist.

Entkoppeln Sie das G-FIT von Runmifit, um es auf einem anderen mobilen Gerät zu verwenden.

## Einführung in die Nutzung



### Standort

Stellen Sie das Band so ein, dass es nicht weiter als einen Finger vom Handgelenk entfernt ist.

Für mehr Präzision sollten Sie das G-FIT in Ihrer dominanten Hand halten. Wenn Sie Rechtshänder sind, positionieren Sie ihn auf der linken Seite, bei Linkshändern auf der rechten Seite.


Stellen Sie ihn auf den Durchmesser des Handgelenks ein, ohne er zu eng, aber auch nicht zu locker sitzt.

Der G-FIT ist bei kurzer Einwirkung wasserfest, so dass Sie sich nicht die Hände waschen oder duschen müssen.

### Kontrollbereich

Klicken Sie auf den Kontrollbereich (1) am unteren Rand des Bildschirms, um die Seite umzublätern.

Halten Sie den Kontrollbereich 3 Sekunden lang gedrückt, um die Aktivität zu starten, drücken Sie einmal, um sie anzuhalten, oder halten Sie erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um sie zu beenden.



### 2. Ladeanschlüsse

### Wie man das Gerät pflegt

Reinigen Sie das Band und das Armband regelmäßig mit einem seifenfreien Reinigungsmittel.

Die G-FIT ist wasserfest, aber vermeiden Sie es, sie nass zu machen und vor allem, sie für Wassersportarten zu verwenden.

Wenn Sie feststellen, dass das Gerät nicht mehr lädt und sich nicht mehr einschalten lässt, reinigen Sie den Ladeanschluss (2) mit etwas Alkohol oder alkoholhaltigem Gel.


### Aktivieren von Benachrichtigungen

Empfangen Sie Benachrichtigungen von Ihrem Mobiltelefon auf dem G-FIT im Langtextformat und mit Benachrichtigungsnummerierung.

Öffnen Sie Runmifit und gehen Sie zu "Gerät", suchen Sie dann nach der Option "Benachrichtigungen", kontaktieren Sie die Berechtigungen für SMS, Anrufe, Kontakte und den Zugriff auf Benachrichtigungen.

Sie können diese Option jederzeit freischalten und die Art der Benachrichtigungen auswählen, die Sie erhalten möchten.

Denken Sie daran, dass Ihr Telefon Bluetooth aktiviert haben und sich in der Nähe des G-FIT-Bands befinden muss, um Benachrichtigungen zu empfangen.



## Die G-FIT-Optionen



### GESUNDHEIT

<h4>Schrittzähler</h4> <p>Zählen Sie jeden Tag die zurückgelegten Schritte.</p> <p>56789 Zähler von Stufen</p>	<h4>Herzfrequenz</h4> <p>Ständige Überwachung der Anzahl der Herzschläge pro Minute.</p>	
<h4>Kalorien</h4> <p>Angleichung der Kcal verbrauchten während den aktuellen Tag.</p> <p>136 Kcal</p>	<h4>Blutdruck</h4> <p>Misst die Kraft des Blutes, das durch die Blutgefäße fließt.</p> <p>Druck</p>	
<h4>Kilometer</h4> <p>Am aktuellen Tag zurückgelegte Strecke.</p> <p>12.56 Kilometer</p>	<h4>Blutsauerstoff</h4> <p>Misst die Menge an Sauerstoff, die das Blut im Verhältnis zu seiner Gesamtkapazität transportiert.</p> <p>Sauerstoff in Blut</p>	

### ANDERE

<h4>Andere</h4> <p>Um auf die anderen Funktionen von G-FIT zuzugreifen.</p>	<h4>Gerät Name</h4> <p>Informationen zu Ihrem G-FIT: Name, Registrierung und Version.</p> <p>S90-XXXX T03S90N7 V1.04</p>	
<h4>Stoppuhr</h4> <p>Starten Sie die Zeitmessung der Aktivität, drücken Sie einmal, um zu pausieren, und halten Sie die Taste gedrückt, um fortzufahren.</p>	<h4>Ausschalten</h4> <p>Schalten Sie das Gerät bei Bedarf aus.</p>	
<h4>Suche nach Ihrem Telefon</h4> <p>Wenn das Telefon nicht gefunden wird, halten Sie die Taste gedrückt, um die Smartphone-Vibration zu aktivieren.</p>	<h4>Neustart</h4> <p>Starten Sie das Gerät neu, falls erforderlich.</p>	



### SPORT

<h4>Fußball</h4> <p>Verfolgung der körperlichen Aktivität beim Fußballspielen.</p>	<h4>Spaziergang</h4> <p>Aufzeichnung der körperlichen Aktivität beim Gehen.</p>	
<h4>Basketball</h4> <p>Verfolgung der körperlichen Aktivität beim Basketball.</p>	<h4>Klettern</h4> <p>Überwachung der körperlichen Aktivität beim Wandern.</p>	
<h4>Laufen</h4> <p>Aufzeichnung der körperlichen Aktivität beim Laufen.</p>	<h4>Schlittschuhlaufen</h4> <p>Überwachung der körperlichen Aktivität beim Skaten.</p>	

Mehr als 16 Sportmodi

## Für Verbraucher

### Kontakt

Wir haben einen offenen Chat über WhatsApp, um Fragen unserer Kunden zu klären oder Reparaturen zu bearbeiten.

contact@gualaru.com  
+34 644 698 292

### Garantie

Gualaru Always On S.L. erfüllt die europäischen Handelsbestimmungen, nach denen der Verbraucher Anspruch auf eine dreijährige Garantie für Herstellungsfehler hat.

### Reparaturen

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben und eine Reparatur vereinbaren müssen, wenden Sie sich bitte per WhatsApp oder E-Mail an unsere Assistenten und geben Sie dabei Ihre Bestellnummer an und fügen Sie einen Video- oder Fotobeweis für Ihre Situation bei.

Bei Werksfehlern ist der Ersatz oder die Reparatur kostenlos.

Für Gerätekonfigurationen oder beschädigte Produkte müssen Sie die Transportkosten und eventuelle Zusatzkosten tragen.

### Express-Rücksendung

Wenn das Produkt nicht Ihren Anforderungen entspricht, können Sie innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt Ihrer Bestellung eine Express-Rücksendung anfordern.

Das Gerät muss sich in demselben Zustand befinden, in dem Sie es von Gualaru erhalten haben.

Die Bestellung wird innerhalb von maximal 3 Werktagen nach Erhalt des Geräts erstattet. Bitte beachten Sie, dass es bis zu 10 Tage dauern kann, bis die Zahlung bei Ihrer Bank registriert wird.

### Die Garantie gilt nicht

Gualaru behält sich das Recht vor, die Kosten für Geräte zu ersetzen, die in Wasser oder Flüssigkeit getaucht wurden, die gestoßen wurden, bei denen die SIM-Karte falsch eingelegt wurde oder bei denen auf die Hauptplatine zugegriffen wurde und das Garantiesiegel gebrochen wurde.

### Reparaturzeit

Das technische Team hat nach dem Versand 14 Arbeitstage Zeit, das Gerät zu überprüfen und zu reparieren. Nach 14 Tagen des Schweigens von Gualaru können Sie einen Ersatzgerät oder die Rückerstattung Ihrer Bestellung anfordern.

## Häufig gestellte Fragen (FAQ)

### Warum kann ich mein Gerät unter "Gerät hinzufügen" in Runmifit nicht finden?

Sie müssen Ihr Gerät über die App koppeln und nicht über die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons. Wenn dies bereits geschehen ist, schalten Sie einfach die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aus und schalten Sie sie wieder ein, diesmal über die Runmifit-App.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit einem anderen Runmifit-Konto verbunden ist.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Berechtigungen für die App akzeptiert haben.

### Wie kann ich den vollständigen Namen meines G-FIT ermitteln?

Wenn Sie zwei Geräte haben, müssen Sie möglicherweise den vollständigen Namen kennen, um sie in der App zu identifizieren. Gehen Sie dazu zu G-FIT und navigieren Sie zur Option "MORE". Suchen Sie dann nach Bluetooth und sehen Sie den vollständigen Namen, der mit S90- beginnt.

