



*"Nunca dejes de soñar y creer en ti"*

## MANUAL DE INSTRUCCIONES G-FIT EN ESPAÑOL

**"Reciba la bienvenida a G-FIT, la nueva generación de pulseras de actividad y sueño con la que los niños se divertirán haciendo ejercicios y creando hábitos saludables"**

EMPECEMOS! | INTRODUCCIÓN | OPCIONES | CONSUMIDOR | FAQ

### Empecemos!

**1 CARGA TU DISPOSITIVO**

Localiza en la parte inferior trasera de la banda deportiva dos círculos dorados. Extrae el cargador de la caja y acércalo a los círculos, notarás que se imantan, asegúrate de que no se suelte y cárgalo en cualquier adaptador de corriente USB.

El dispositivo puede tomarse entre 1 y 2 horas en cargar



**APP**

G-FIT sólo es compatible con la Aplicación RUNMIFIT

Si al emparejar G-FIT con la APP no lo localizas, es posible que los permisos no estén activos o que tu dispositivo ya esté vinculado a otro teléfono móvil.



**DESCARGA "RUNMIFIT"**

Descarga en tu teléfono o en el de tus hijos la APP gratuita Runmifit, disponible para iOS y Android.


Acepta los permisos que solicita la aplicación, de lo contrario no ejecutará algunas de las funciones.

**3 VINCULA TU DISPOSITIVO**

Activa Bluetooth en el teléfono móvil donde hayas instalado Runmifit. La vinculación debe hacerse desde la aplicación no desde los ajustes bluetooth.

Con tu reloj cerca abre Runmifit y dirígete a "Dispositivo", luego busca "Añadir dispositivo" y acepta los permisos de localización.

Actualiza la página de búsquedas y selecciona tu dispositivo llamado S90-xxxx. Una vez emparejado comenzará a sincronizar los datos, llevará unos segundos.




**Si tienes dos G-FIT**

Para leer datos de distintos G-FIT en una misma cuenta de Runmifit deberás vincular y desvincular el dispositivo cada vez que lo necesites.

Los datos quedarán guardados en tu G-FIT por al menos una semana.

Desvincula tu G-FIT de Runmifit para utilizarlo en otro dispositivo móvil

## Introducción al uso



**Colocación**

Ajusta la banda a la distancia de no más de un dedo del hueso de la muñeca.

Para lograr mayor precisión, coloca G-FIT en la mano no dominante. Siendo diestro colocar a la izquierda y a la derecha para los zurdos.


Ajústalo al diámetro de la muñeca sin que quede demasiado apretado, pero tampoco suelto.

Tu G-FIT resiste el agua durante una corta exposición por lo que no tendrás que preocuparte de lavarte las manos o ducharte.


**Área de control**

Pulsa sobre el área de control (1.) que encontrarás en la parte inferior de la pantalla para pasar de página.

Deja presionado durante 3 segundos el área de control para comenzar la actividad, pulsa una vez para pausarla o vuelve a mantener 3 para finalizarla.



**2. Conector de carga**



**Cómo cuidar tu banda**

Limpia tu correa y muñeca con un limpiador no jabonoso de forma regular.

Tu G-FIT tiene resistencia al agua pero evita mojarlo y sobre todo no lo utilices para realizar deportes acuáticos.

Si notas que el dispositivo ha dejado de cargar y no enciende, limpia el conector de carga (2.) con un poco de alcohol o gel hidroalcohólico.

**Activar las notificaciones**

Recibe las notificaciones que reciba el teléfono móvil en tu G-FIT en formato de texto corto y numeración de notificaciones.


Abre Runmifit y accede a "Dispositivo" luego busca la opción de Notificaciones, acepta los permisos de SMS, llamadas, contactos y acceso a notificaciones.

Puedes bloquear esta opción cuando quieras y escoger el tipo de notificaciones que quieres recibir.

Recuerda que para recibir notificaciones el teléfono debe tener Bluetooth activo y estar cerca de tu banda G-FIT.



## Opciones de G-FIT




### SALUD

<p><b>Podómetro</b></p> <p>Cuenta los pasos realizados durante el día actual.</p> <p>56789 Recuento de pasos</p>	<p><b>Frecuencia cardíaca</b></p> <p>Seguimiento constante del número de veces que late el corazón por minuto</p> <p>pruebas ***</p>
<p><b>Calorías</b></p> <p>Aproximación de las Kcal consumidas durante el día actual.</p> <p>136 Kcal</p>	<p><b>Presión arterial</b></p> <p>Mide la fuerza de la sangre que circula a través de los vasos sanguíneos.</p> <p>presión sanguínea pruebas ***</p>
<p><b>Kilómetros</b></p> <p>Distancia recorrida durante el día actual.</p> <p>12.56 Kilómetro</p>	<p><b>Oxígeno en sangre</b></p> <p>Mide la cantidad de oxígeno que transporta la sangre en comparación con su capacidad total.</p> <p>Oxígeno en sangre pruebas ***</p>

### MÁS



<p><b>Más</b></p> <p>Para acceder al resto de funciones de tu G-FIT.</p> <p>Más</p>	<p><b>Nombre de Dispositivo</b></p> <p>Información de tu G-FIT: nombre, registro y versión.</p> <p>S90-XXXX T03S90N7 V1.04</p>
<p><b>Cronómetro</b></p> <p>Comienza a cronometrar tu actividad, pulsa una vez para pausar y otra para reiniciar.</p> <p>Cronómetro</p>	<p><b>Apagar</b></p> <p>Apagar el dispositivo si lo necesitas.</p> <p>Apagar</p>
<p><b>Encontrar teléfono</b></p> <p>Si no localizas tu teléfono deja pulsado la vibración del Smartphone.</p> <p>Encontrar Teléfono</p>	<p><b>Restaurar</b></p> <p>Mide la cantidad de oxígeno que transporta la sangre en comparación con su capacidad total.</p> <p>Reiniciar</p>



### DEPORTE

<p><b>Fútbol</b></p> <p>Seguimiento de actividad física mientras juega al fútbol.</p> <p>Fútbol</p>	<p><b>Frecuencia cardíaca</b></p> <p>Seguimiento de actividad física mientras camina.</p> <p>Caminar</p>
<p><b>Baloncesto</b></p> <p>Seguimiento de actividad física mientras juega al baloncesto.</p> <p>Baloncesto</p>	<p><b>Presión arterial</b></p> <p>Seguimiento de actividad física mientras realiza senderismo.</p> <p>Senderismo</p>
<p><b>Correr</b></p> <p>Seguimiento de actividad física mientras practica running.</p> <p>Correr</p>	<p><b>Oxígeno en sangre</b></p> <p>Seguimiento de actividad física mientras realiza patinaje.</p> <p>Patinaje</p>

Hasta 16 modos deportivos

## Para el consumidor

**Contacto**

Disponemos de chat abierto a través de WhatsApp para resolver las dudas de nuestros clientes o tramitar reparaciones.

contact@gualaru.com  
+34 644 698 292

**Garantía**

Gualaru Always On S.L. cumple con la normativa de Comercio Europeo según el cual tienes el derecho como consumidor a tres años de garantía por motivos de defectos de fabricación.

**Tramitar una reparación**

Si tienes problemas con tu dispositivo y necesitas tramitar una reparación contacta con nuestros asistentes a través de WhatsApp o Email indicando número de pedido y aportando pruebas en vídeo o fotografías de tu situación.

Para defectos de fábrica la sustitución o reparación será gratuita.

Por motivos de configuración del dispositivo o para productos dañados tendrá que abonar los costes de transporte más posibles gastos adicionales.

**Devolución exprés**

Si el producto no cubre tus necesidades puedes solicitar una devolución exprés en los primeros 14 días desde la recepción de tu pedido.

El dispositivo deberá estar en las mismas condiciones en las que lo recibiste de Gualaru.

El reintegro económico del pedido se realizará en un plazo máximo de 3 días hábiles a la recepción del dispositivo. Recuerda que el ingreso puede tardar en registrarse en tu banco hasta 10 días.

**No aplica la garantía**

Gualaru reserva el derecho a no cargar con los costes derivados para dispositivos que hayan sido sumergidos en agua o líquidos, presente golpes, la tarjeta SIM haya sido mal introducida o hayan accedido a su placa base perdiendo así el precinto de garantía.

**Tiempo de reparación**

El equipo técnico dispone de 14 días hábiles para revisar y reparar tu dispositivo tras el envío. Pasado 14 días ante silencio por parte de Gualaru puedes reclamar la sustitución del dispositivo o reembolso del pedido.

- IP68 resistente a la humedad y sudor. Evita mojar tu dispositivo
- No utilices tu G-FIT para ducharte o hacer deportes acuáticos.
- No uses tu G-FIT en lugares calientes como saunas, vapor de aguas termales o larga exposición a altas temperaturas.

## Preguntas Frecuentes

**¿Por qué no encuentro mi dispositivo en "Añadir Dispositivo" a Runmifit?**

Debes vincularte al dispositivo a través de la Aplicación no desde los ajustes de Bluetooth de tu teléfono móvil. Si ya lo hiciste simplemente desactiva el Bluetooth de tu teléfono y vuelve a activarlo, esta vez realiza la búsqueda desde la Aplicación Runmifit.

Asegúrate que tu dispositivo esté encendido.

Asegúrate que tu dispositivo no esté vinculado a otra cuenta Runmifit.

Asegúrate de tener aceptados los permisos de la Aplicación.

**¿Cómo identifico el nombre completo de mi G-FIT?**

Si tienes dos dispositivos es posible que necesites saber el nombre completo para identificarlo en la Aplicación. Para ello accede a tu G-FIT y navega hasta la opción "MAS" luego busca Bluetooth y verás el nombre completo que empieza por S90-.

